

شرح جميع اكواد اعطال السيارات  
باللغة العربية

عثمان أبكر عثمان



شرح جميع اكواد اعطال السيارات باللغة العربية

عثمان أبكر عثمان

في التالي شرح جميع أكواد كمبيوتر السيارة، حيث يعطينا رقم الكود كما يظهر في أجهزة تشخيص أعطال السيارات ويوجد أيضاً شرح الكود باللغة العربية، فإليكم بعض أهم أكواد اعطال السيارات وشرحها باللغة العربية:

- كود "00218": خلل بتروس المحركة للحساس
- كود "00282": ضعف و توقف رأس البخاخ عن العمل
- كود "00287": حساس مكابح (ABS) على الجانب الخلفي اليمين لا يعمل
- كود "00305": مؤشر البنزين مفصولة مع العوامة في خزان الوقود
- كود "00457": توقف عمل الكهرباء عن وحدة التحكم للمحرك
- كود "00513": مشكلة في حساس السرعة
- كود "00515": هناك عطل في حساس G40
- كود "00516": هناك عطل في حساس F60

- كود "00518": عطل في حساس رأس البخاخ
- كود "00519": عطل في حساس الضغط على المينو فولت
- كود "00520": عطل في حساس دخول الهواء الى المينو فولت
- كود "00522": عطل في الترموستات
- كود "00523": عطل في حساس حرارة الهواء للمينو فولت
- كود "00525": حساس البيئة به عطل
- كود "00530": عطل في حساس البخاخ
- كود "00533": فلتر الهواء متسخ جدا او ان منظم الضغط عاطل
- كود "00537": هناك مشكلة في حساس البيئة او البخاخ او منظم الضغط او خزان الوقود
- كود "00545": فصل بلوصلة بين علبة السرعة و كمنترول التعشيق

- كود "00557": عطل في حساس العلبة

الهيدروليكية

- كود "00562": عطل في حساس مستوى الزيت

- كود "00588":

## حساس المقود AIRBAG مفصول

- كود "00609": عطل في البخاخ الاول
- كود "00610": عطل في البخاخ الثاني
- كود "00650": عطل في حساس الدبرياج
- كود "00777": عطل في حساس دواسة البنزين
- كود "00816": حساس صندوق الدركسون به

## عطل

- كود "00818": عطل في حساس مبخر البنزين
- كود "00819": عطل في حساس ضغط حرارة

## المكيف

- كود "00898": عطل في كمبروسر التكييف
- كود "01013": حمل و ضغط زائد على كمبروسر

## المكيف

- كود "01120": عطل في حساس عمود الميل
- كود "16500": عطل في كمبيوتر السيارة
- كود "16684": عطل في احد البخاخات او البواجي

## ضعيفة

- كود "16685" : عطل في البخاخ الاول او البواجي ضعيفة
- كود "16686" : عطل في البخاخ الثاني او البواجي ضعيفة
- كود "16687" : عطل في البخاخ الثالث او البواجي ضعيفة
- كود "16688" : عطل في البخاخ الرابع او البواجي ضعيفة

كود " P0100 " تعني حساس كمية هواء السحب المتدفق .

كود " P0101 " تعني حساس كمية هواء السحب المتدفق | اداء غير نظامي .

كود " P0102 " تعني حساس كمية هواء السحب المتدفق | اشارة جهد منخفض .

كود " P0103 " تعني حساس كمية هواء السحب المتدفق | اشارة جهد مرتفع .



كود " P0104 " تعني حساس كمية هواء السحب

المتدفق\اداء غير متفاوت .

كود " P0105 " تعني حساس ضغط المانيفولد

كود " P0106 " تعني حساس ضغط الماني فولد \ اداء  
غير نظامي .

كود " P0107 " تعني حساس ضغط الماني فولد \ جهد  
منخفض .

كود " P0108 " تعني حساس ضغط الماني فولد \ جهد  
مرتفع .

كود " P0109 " تعني حساس ضغط الماني فولد \ اداء  
غير متفاوت .

كود " P0110 " تعني حساس درجة حرارة هواء  
السحب الحساس رقم 1 .

كود " P0111 " تعني حساس درجة حرارة هواء  
السحب الحساس رقم 1 \ اداء غير نظامي .

كود " P0112 " تعني حساس درجة حرارة هواء  
السحب الحساس رقم 1 \ جهد منخفض .

كود " P0113 " تعني حساس درجة حرارة هواء  
السحب الحساس رقم 1 \ جهد مرتفع .

كود " P0114 " تعني حساس درجة حرارة هواء  
السحب الحساس رقم 1 أداء متفاوت أو إشارة متقطعة أو  
شاذة .

كود " P0115 " تعني

حساس درجة حرار دارة التبريد .

كود " P0116 " تعني حساس درجة حرار دارة

التبريد اداء غير نظامي .

كود " P0117 " تعني حساس درجة حرار دارة

التبريد | جهد منخفض .

كود " P0118 " تعني حساس درجة حرار دارة

التبريد | جهد مرتفع .

كود " P0119 " تعني حساس درجة حرار دارة

التبريد | اداء متفاوت .

كود " P0120 " تعني حساس دعسة البنزين .

كود " P0121 " تعني حساس توضع دعسة البنزين

اداء غير نظامي

كود "00545": فصل الواصلة بين علبة السرعة و

كنترول التعشيق

- كود "00557": عطل في حساس العلبة

الهيدروليكية

- كود "00562": عطل في حساس مستوى الزيت

– كود “00588”: حساس المقود AIRBAG  
مفصول

– كود “00609”: عطل في البخاخ الاول  
– كود “00610”:

## عطل في البخاخ الثاني

– كود “00650” : عطل في حساس الدبرياج

– كود “00777” : عطل في حساس دواسة البنزين

– كود “00816” : حساس صندوق الدرکسون به

## عطل

– كود “00818” : عطل في حساس مبخر البنزين

– كود “00819” : عطل في حساس ضغط حرارة

## المكيف

– كود “00898” : عطل في كمبروسر التكييف

– كود “01013” : حمل و ضغط زائد على كمبروسر

## المكيف

– كود “01120” : عطل في حساس عمود الميل

– كود “16500” : عطل في كمبيوتر السيارة

– كود “16684” : عطل في احد البخاخات او

## البواجي ضعيفة

– كود “16685” : عطل في البخاخ الاول او

## البواجي ضعيفة

– كود “16686” : عطل في البخاخ الثاني او البواجي  
ضعيفة

– كود “16687” :

عطل في البخاخ الثالث او البواجي ضعيفة  
- كود "16688": عطل في البخاخ الرابع او البواجي  
ضعيفة



